



dormabell Innova Air S 16

Perfekte Ergonomie und optimales Schlafklima

Garantie und Pflegehinweise



Die Marke für erholsamen Schlaf

dormabell Innova Air S 16

Die Schaum-Matratze
mit Belüftungssystem




Luftigleichtes Liegegefühl: Dank offenporigem AirCon® Cell-Schaum passt sich diese Matratze punktelastisch an Sie an – optimal abgestimmt auf den menschlichen Körper. Nacken und Lendenwirbel werden stabilisiert, während Schulter und Hüfte sanft einsinken können. Ideal für Schläfer, die großen Wert auf Liegekomfort legen – in allen drei Festigkeiten besonders wirksam bei Seitenlage, Schulter-Arm-Syndromen und LWS-Beschwerden. Das innovative Belüftungssystem mit Klimaband (Markenzeichen des „Air“-Systems) fördert ein ausgeglichenes Schlafklima: Verbrauchte Luft raus, frische Luft rein. Vier Handgriffe erleichtern das Drehen und Wenden

der Matratze. Wahlweise mit einem einseitig integrierten Topper – erhältlich in drei unterschiedlichen Materialien – lässt sich die Matratze noch individueller an Ihre besonderen Komfortansprüche anpassen. Die Topper-Variante „Schaum“ passt ideal zu stärker konturierten Rücken, „Visco“ sorgt für perfekte Druckverteilung und „Latex“ erhöht die Weichheit der Matratze. Hochwertige Bezüge verleihen der Matratze das gewisse Extra. Die im Bezug „Klima Jersey“ versteppte Hochflor-Schafschurwolle und Ingeo gleichen Feuchtigkeit und Wärme ideal aus. Der mit Klimafasern versteppte Bezug „Silver Clean“ wirkt hygienisch, antibakteriell und antistatisch.


Material-Information

AirCon® Cell – hochwertiger HR-Schaum RG 60, hergestellt unter Verwendung von Pflanzenölen. Körperangepasste Oberflächenstruktur, zusätzliche „Air“-Ausstattung durch Hightech-Einlage. Kernhöhe 16 cm, Gesamthöhe ca. 19 cm. In den Härtegraden soft, medium und fest je nach Komfortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht lieferbar.



Mögliche Topper-Varianten

Einseitig eingelegter 4 cm hoher Topper, Kernhöhe 16 + 4 cm, Gesamthöhe ca. 23 cm.




Plus S – Schaum:

AirCon® Cell-Schaum RG 50, einseitig profiliert, eine Festigkeit.



Plus V – Visco:

Visco-Schaum RG 50, gelocht, eine Festigkeit.



Plus L – Latex:

Talalay-Latex RG ca. 56, perforiert, eine Festigkeit.

Bezugstoff-Varianten

Silver Clean mit Air-Border: 57 % Polyester, 42 % Viskose, 0,95 % Baumwolle, 0,05 % Polyamid versilbert, versteppt mit 420 g/m² Klimafaser (100 % Polyester). Bezug getrennt abnehmbar durch 4 seitigen Reißverschluss, waschbar bis 60 °C. Im Bezugstoff sind Silver Clean Fasern integriert, die sowohl permanent antimikrobiell wie auch antistatisch wirken.



Klima Jersey mit Air-Border: 57 % Polyester, 42 % Viskose, 0,95 % Baumwolle, 0,05 % Polyamid versilbert, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hochflor-Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und 150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid). Bezug getrennt abnehmbar durch 4 seitigen Reißverschluss, reinigungsfähig.



Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 200/220 cm.



dormabell Innova Air S 16 wurde nach den strengen Kriterien des Ergonomie-Instituts München Dr. Heindinger, Dr. Jaspert, Dr. Hocke GmbH auf den biomechanischen und mikroklimatischen Liegekomfort hin geprüft und ausgezeichnet.



Alle dormabell Artikel werden vom eco-INSTITUT auf Humanverträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

Pflegehinweise für dormabell Matratzen

1. Matratzen bestehen aus besonders elastischen und anpassungsfähigen Materialien. Nach einer Einliegephase, die, abhängig von Ihren Schlafgewohnheiten und dem Körpergewicht, dauern kann, hat sich bei Ihrer Matratze ein eventuell zu Beginn wahrgenommener Eigengeruch verflüchtigt. In dieser Zeit haben sich die Materialien Ihrem Körper angepasst und genau dort nachgegeben, wo es notwendig ist. Deshalb können an diesen Stellen (z. B. im Hüftbereich) leichte Körpermulden entstehen. Dies ist kein Nachteil, sondern kennzeichnet die optimale Unterstützung zur Regeneration Ihres Körpers während des Schlafs.

2. Die verwendeten Materialien bewirken neben ihren hervorragenden ergonomischen Eigenschaften auch ein angenehmes Schlafklima. Schlafzimmer sind bei unzureichender Belüftung besonders anfällig für Schimmel. Daher sollte nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen ausreichend gelüftet werden. Lassen Sie Ihre Matratze auch tagsüber gut auslüften, damit die nachts aufgenommene Feuchtigkeit (im Durchschnitt 0,5 Liter) an die Raumluft abgegeben werden kann.

Um den erforderlichen Luftwechsel zu erreichen, sollten Fenster für 5 bis 10 Minuten ganz geöffnet werden. Stoßlüften mit komplett geöffneten Fenstern sorgt schnell für den benötigten Luftaustausch. Optimal ist eine Raumtemperatur zwischen 16 °C und 18 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %.

Unterstützen Sie die von unten ebenfalls wichtige Durchlüftung durch eine funktionsgerechte Unterfederung: dormabell Matratzen und Rahmen sind in jeder Beziehung perfekt aufeinander abgestimmt. Wichtig ist dabei auch, dass die Luftzirkulation nicht durch geschlossene Bettkästen unterbunden oder behindert wird.

3. Drehen oder wenden Sie Ihre Matratze – abhängig vom Matratzentyp – regelmäßig bei jedem Bettwäschewechsel, spätestens nach 4-6 Wochen. Sie tragen so zur optimalen Regeneration und Schonung der Materialien bei und verlängern insgesamt die Haltbarkeit. Außerdem dient dies ebenfalls der Vorbeugung von Schimmel- oder Stockfleckenbildung, die bei mangelnder Belüftung durch Wärme- und vor allem Feuchtigkeitsstau entstehen können.

Zur regelmäßigen Pflege der Matratze genügt es, diese mit einer weichen Bürste abzubürsten, um so Ablagerungen und Hautschuppen zu entfernen. Vermeiden Sie das Ausklopfen oder Absaugen, weil dadurch die Feinpolster unnötigen Belastungen ausgesetzt sind und es zu einer statischen Aufladung kommen kann – zu erkennen an austretenden Fasern.

4. Sollte Ihre Matratze mit einem abnehmbaren Bezug ausgerüstet sein, beachten Sie bei der Säuberung bitte die angebrachten Pflegehinweise. Vor dem Reinigen oder Waschen müssen eventuell vorhandene Klebeetiketten entfernt werden. Bezüge mit der Kennzeichnung „reinigungsfähig“ dürfen nicht gewaschen werden und müssen einem besonderen Reinigungsverfahren unterzogen werden!

Fragen Sie dazu bitte in Ihrem Fachgeschäft nach. Waschen Sie mit „waschbar“ gekennzeichnete Bezüge nur nach Anleitung und nur bis zu einer maximalen Breite von 100 cm, außerdem stets einzeln, um Fleckenbildung zu vermeiden (ab einer Breite von 120 cm empfiehlt sich die Benutzung einer leistungsfähigeren Industriewaschmaschine mit einem größeren Fassungsvermögen). Benutzen Sie nur Feinwaschmittel und beachten Sie, dass die gewaschenen Bezüge nicht im Trockner, sondern luftgetrocknet werden müssen. Übrigens: Elastische Stretchbezüge können beim Waschen geringfügig einlaufen, sie dehnen sich aber nach kurzer Zeit wieder auf das ursprüngliche Maß aus. Bei aller Pflege bedenken Sie: Auch die beste Matratze ermüdet irgendwann einmal und sollte deshalb – schon aus hygienischen Gründen – nach etwa 8-10 Jahren erneuert werden.

Garantie für dormabell Matratzen

Für dormabell Matratzen geben wir eine zeitlich abgestufte Qualitätsgarantie auf die Dauerelastizität der Matratzenkerne ab dem Kaufdatum.

Voraussetzung dafür ist:

- Die dormabell Matratze wurde zusammen mit einem passenden dormabell Rahmen verwendet (ohne Verwendung eines dormabell Rahmens gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren)
- Die aufgeführten Pflegehinweise wurden beachtet

Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl gleichwertigen Ersatz oder übernehmen die Reparatur des Produkts.

In den ersten vier Jahren gilt unsere Vollgarantie für die Dauerelastizität des Matratzenkernes, d.h. treten innerhalb dieses Zeitraums ab dem Kaufdatum Mängel auf, nehmen wir deren Beseitigung für Sie kostenfrei vor.

Ab dem fünften Jahr reduziert sich die Garantie auf 60 % des Kaufpreises. Ab dem sechsten bis zum zehnten Jahr reduziert sich die Garantie um jeweils weitere 10 % des Kaufpreises pro Jahr.

Unsere Garantie bezieht sich auf Material- und Herstellungsfehler, die die Nutzung der Matratze einschränken.

Ausgenommen von der Garantie sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder natürliche Abnutzung entstanden sind. Dies gilt insbesondere für die Matratzenbezüge, Reißverschlüsse und Wendegriffe.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren dormabell Fachhändler.